

NÁVOD NA POUŽITIE




www.proper.sk

pre výsuvné trojdielne rebríky

3x7, 3x8, 3x9, 3x10, 3x11

3x12, 3x13, 3x14, 3x15, 3x16



Pred použitím rerika si prosím prečítajte tento návod.



Jeho unikátna konštrukcia bola navrhnutá primárne pre nemecký trh a dnes je dodávaný už aj do Českej a Slovenskej republiky.

Vami zakúpený špičkový model pôvodne vyvinutý pre profesionálov sa vyznačuje dostatočne tuhou konštrukciou. Použitie ľahkých hliníkových materiálov znižuje celkovú hmotnosť a súčasne unikátna konštrukcia zabezpečuje zloženie lešenia do minimálnej nožnej veľkosti. Tieto vlastnosti ho predurčujú nielen na profesionálne použitie, ale aj na bežné využitie v dielni, domácnosti či na záhrade, kde užívatelia ocenia všetky jeho špičkové úžitkové vlastnosti. Špeciálne možnosť uloženia lešenia v zloženom stave ocenia všetci, ktorí vo svojej dielni či domácnosti bojujú s nedostatkom priestoru alebo sa potrebujú s lešením presúvať na vzdialené miesta a musia riešiť problémy s dopravou v autách či iných dopravných prostriedkoch.

Všetky konštrukčné prvky, stupnice a poistné zámky sú prevedené podľa ergonomických zásad a podporujú ich jednoduché a intuitívne používanie. Veríme, že všetky tieto vlastnosti Vám spríjemnia použitie a prácu s týmto špičkovým výrobkom.


Používanie bolo schválené renomovanou medzinárodnou skúšobňou TÜV Rheinland.

Pre bezpečné používanie lešenia odporúčame preštudovanie návodu na použitie, ktorý nájdete ďalších stránkach.

VAROVANIE! ABY STE ZABRÁNILI RIZIKU VÁŽNYCH PORANENÍ ALEBO SMRTI, DÔKLADNE SI PRED POUŽITÍM PREČÍTAJTE NASLEDUJÚCE BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE A DODRŽIAVAJTE PRÍKAZY VŠETKÝCH VAROVNÝCH ŠTÍTKOV A UPOZORNENÍ NA VÝROBKU. TÚTO PRÍRUČKU USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

Pred použitím lešenia priskrutkujte tyče stabilizátorov.

Odstráňte prepravné ochranné prvky z každého konca lešenia. Vložte tyče stabilizátorov do zárezov na každom konci lešenia a zaistite skrutky maticami a podložkami.





- Nepoužívajte rebrík bez stabilizačných tyčí, pokiaľ nie je uvedené inak.
- Pred zaťažením rebríka vždy skontrolujte, či sú stabilizačné tyče bezpečne utiahnuté
- Používajte len stabilizátory dodané s rebríkom.
- Maximálne zaťaženie je 150 kg.
- Skladujte mimo dosahu detí.
- Nepokúšajte sa používať rebrík v iných polohách, než tie, ktoré sú zobrazené:




www.proper.sk

Nikdy nestúpajte na prvú alebo druhú priečku zvrchu.




Nikdy nestojte na posledných troch priečkach.

Rebrík je potrebné postaviť v uhle približne 75 stupňov.



Nikdy nevysúvajte 3. diel rebríka viac než o polovicu jeho dĺžky.



Varovanie! Kov vedie elektrinu.

- Nedovoľte, aby lešenie alebo niektorá z jeho častí boli v kontakte s elektrickými vodičmi.
- Maximálne zaťaženie lešenia je 150 kg. Hmotnosť užívateľa lešenia spoločne s náradím nesmie presahovať 150 kg.
- Predtým než na rebrík alebo lešenie vstúpite alebo ho zaťažíte, vždy sa uistite, že sú všetky zaisťovacie mechanizmy v zamknutej polohe.
- Stabilizačná tyč musí byť riadne pripevnená. Nepoužívajte žiadne iné súčasti alebo príslušenstvo, než to ktoré bolo dodané alebo odporučené dodávateľom tohto lešenia.
- Skontrolujte všetky časti lešenia pred každým použitím. Lešenie nepoužívajte, ak zistíte, že niektorá z častí je poškodená alebo chýba.
- Nepokúšajte sa technicky upravovať toto lešenie. Akýkoľvek zásah do konštrukcie môže spôsobiť vážne poranenia. V tomto prípade záruka zaniká.
- Nikdy sa nepokúšajte poškodené lešenie opravovať. Opravu zverte kvalifikovanému opravárovi.
- Lešenie v žiadnom prípade ďalej nepoužívajte, ak bolo vystavené nadmernej teplote (napr. bolo postavené v blízkosti krbu) alebo bolo vystavený korozívnym látkam (ako sú kyseliny alebo lúhy).
- Buďte veľmi opatrní pri používaní vo vetre, daždi alebo námraze.
- Vždy postavte rebrík alebo lešenie na stabilnom a suchom povrchu.
- Nikdy nepokladajte rebrík či lešenie na klzký povrch a nepokúšajte sa o zvýšenie jeho výšky podkladaním stabilizačných tyčí.
- Vždy buďte veľmi opatrní pri používaní rebríka alebo lešenia na krycom povrchu ako je koberec alebo linoleum.
- Nikdy lešenie nepoužívajte pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok. Užívateľ lešenia by mal byť v dobrej fyzickej kondícii.
- Nikdy rebrík či lešenie neumiestňujte pred dvere, ktoré sa môžu otvoriť.
- Buďte veľmi opatrní, ak musíte rebrík či lešenie ťahať alebo tlačiť.
- Nikdy sa nepokúšajte skákať alebo sa presúvať s rebríkom na iné miesto keď na rebríku stojíte. Ak potrebujete rebrík presunúť, najskôr z neho zlezte a potom ho premiestnite.
- Nenakláňajte sa príliš z rebríka alebo lešenia, mohlo by dôjsť k jeho prevráteniu. Udržujte svoje telo v strede medzi bočnými lištami.
- Ak používate rebrík alebo lešenie, nedovoľte nikomu, aby sa pod ním pohyboval.
- Tento rebrík nie je hračka, nepoužívajte ho v blízkosti detí. Nikdy nenechávajte rebrík alebo lešenie bez dozoru.
- Nepokúšajte sa uvoľniť blokovací mechanizmus a meniť pozíciu rebríka alebo lešenia keď na ňom stojíte.
- Používajte lešenie len v pozíciách, ktoré sú zobrazené v tomto návode.
- Ak ho používate ako priamy rebrík, nikdy nestúpajte na tri najvyššie priečky.
- Vždy majte rebrík alebo lešenie suché, čisté a bez nečistôt. Vyčistite ho po každom použití.
- Ak je to možné, zaistite, aby Vám rebrík v dolnej časti pridržovala ďalšia osoba.